



### MONTAGE

La gâche se monte en encastrement ou en applique dans un profil bois, métal ou PVC. Pour l'encastrement, prévoir une tête adaptée au support.

Pour s'adapter à une serrure avec pêne dormant (verrouillage par clef), prévoir une tête à double empennage. Pour une serrure bec de canne (pêne demi-tour seul), une tête simple empennage est suffisante.

### CONSEILS

- ✓ Ne jamais se servir de la gâche comme gabarit de perçage.
- ✓ Ne jamais graisser la gâche.
- ✓ Ne jamais peindre la gâche.

### OPTIONS

Tête / Ferme porte / Bouton poussoir / Passe cable / Bris de glace / Biometrie / Contrôle d'accès / Boitier d'alimentation secourue.

#### Référence

SR EL GAEM  
SR EL GARV  
SR EL GAAP90  
SR EL GAAP120  
SR EL GAATP

#### Description

Gâche à émission  
Gâche à rupture  
Gâche en applique (hauteur : 90 mm)  
Gâche en applique (hauteur : 120 mm)  
Gâche anti-panique



Clavier codé  
Réf : ZX-RCL33



Lecteur biométrique  
Réf : ZX-VAGV



Alimentation  
Réf : SR-SOBALIM



Bouton Poussoir Infra Rouge  
Réf : SR-SOPB80